

Mover

Indstilling relæstyring Mover SE / TE

Mulig ved til- og frakoblede ruller.

C-tasten

Skydekontakt rød

Indstilling:

- Tryk på „a“-tasten (rød LED blinker langsomt) og hold den inde i 5 sekunder (rød LED blinker herefter hurtigt). Slip herefter tasten. Hold evt. Knappen nede yderlig. Indtil LED blinker **MEGET** hurtig
- Tryk på „c“-tasten på fjernbetjeningen (campingvogn baglæns) inden for 10 sekunder og hold den inde.
- Tænd samtidig for fjernbetjeningen (indstil skydekontakten rød på I).

Relæstyring og fjernbetjening indstilles efter hinanden.

Henvisning

Fjernbetjening og styring er fra fabrikken indstillet efter hinanden.

Fornyset indstilling er kun nødvendig ved udskiftning af fjernbetjening eller styring.

